




DIRECTORIA & MODER
classic and new style

Серия ANTEY арт. AN402

Схема сборки
Шкаф - гардероб



N77284

Фурнитура

Детали

1. Боковины, задняя стенка - 1 шт.
2. Верх цоколь основание - 1 шт.
3. Дверь шкафа - 1 шт.
4. Полки гардероба - 1 шт.
5. Фурнитура гардероба - 1 шт.

Порядок сборки


1. Собрать каркас шкафа. (Рис. 1)
2. Установить полки (Рис. 1)
3. Установить двери (Рис. 1)

Примечание

Дверь устанавливается как на левую, так и на правую сторону

Внимание

Перемещать мебель рекомендуется только в разобранном виде. Претензии по качеству принимаются только при наличии этикетки со штрих-кодом. Сохраняйте этикетку до конца гарантийного срока.



(Рис. 1)